SEGA SATURN

取扱説明書

バーチャスティック

HSS-0104

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本製品の機能を正しくお使いいただくため、
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書は巻末の保証書とともに、大切に保管してください。

セット内容：
バーチャスティック本体／
取扱説明書（保証書つき）

SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス
本社〒144　東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先　お客様相談センター　フリーダイヤル 0120-012235
受付時間：月～金10:00～17:00（除く祝日）

修理発送先

佐倉事業所	HEサービスセンター	〒285	千葉県佐倉市大作1-3-4 ☎ 043(498)2610(直通)
札幌支店	HEサービスセンター	〒062	北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34 ☎ 011(841)0248(代表)
関西支店	HE修理係	〒561	大阪府豊中市豊南町東2-5-3 ☎ 06(334)6486(直通)
九州支店	HEサービスセンター	〒812	福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5 ☎ 092(452)6842(代表)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

● 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。● 本書の内容の無断転載を禁じます。
バーチャスティック、セガサターン、SEGA SATURN は、（株）セガ・エンタープライゼスの商標です。
©Sega Enterprises,. Ltd. 1994

670-5772

SEGA バーチャスティック保証書

型　名	HSS-0104
保証期間	☆お買い上げ日　年　月　日より　6カ月
ご住所	〒 電話　（　）
お名前	

★書は裏面の保証規定にもとづき無料修理を行なうことをお約束するものです。
セガサターン本体の保証は含まれておりません。
入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。記
合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 セガ・エンタープライゼス
本　社　〒144　東京都大田区羽田1-2-12
お客様相談センター　フリーダイヤル 0120-012235
受付時間　月～金　10:00～17:00（除く祝日）

SEGA
HSS-0104

■ 各部のなまえとはたらき

対応機種のコントロール端子に接続してください。
☆ 接続するときは、必ず対応機種の電源をOFFにしておいてください。
☆ 各ボタンの使いかたはゲームによって異なります。くわしくは、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。



ジョイスティック
方向ボタンと同じはたらきをします。

連射スピードつまみ
連射スピードを調節します。右にスライドさせると、連射スピードが上がります。

連射スイッチ
ONにすると、ボタンを連打しなくても、押し続けるだけで連射できるようになります。



スタートボタン

Xボタン・Yボタン・Zボタン・Lボタン・Aボタン・Bボタン・Cボタン・Rボタン

使用上のご注意

- 本体の電源を入れたまま、プラグの抜き差しはしないでください。
- 直射日光のあたるところや、ストーブの近く、電子カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は避けてください。
- 保管するときは、極端に寒いところは避けてください。
- 水をかけたり、湿気の多いところでの使用は避けてください。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 汚れを拭くときは、ベンジンやシンナーなどの薬品ではなく、水または薄めた中性洗剤を使ってください。
- 本体や付属品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- ケーブルの上に重いものを載せないでください。
- ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持ってください。

- 本製品は、以下の環境で使用してください。
  温度:5～35℃
  湿度:20～80%（結露なきこと）

保証とアフターサービス

- 保証内容については、巻末の保証書をご覧ください。（保証書の再発行はいたしません）
- 修理やアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談センター、各支店のHEサービスセンターまたは修理係までお問い合わせください。

保証規定

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、商品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談センター、各支店のHEサービスセンターまたはHE修理係まで修理をご依頼ください。無料で修理いたします。

2.ただし次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
(a)指定以外の電源の使用などお客様の使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
(b)お客様または運送業者による輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
(c)火災、地震、水害、公害、異常高圧、その他、天災地変など による故障および損傷。
(d)本書のご提示がない場合。
(e)本書にお客様のお名前、お買い上げ日、販売店の記入のない場合、あるいは字 句を書きかえられた場合。

3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談センター、各支店のHEサービスセンターまたはHE修理係にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

年	月	日	サービス内容	担当者